Regolamento Quartiere

INTERNAZIONALE
MARMI E MACCHINE
CARRARA SpA

Revisione n. 6.1 del 01.11.2017

(Internazionale Marmi e Macchine Carrara S.P.A.– V.le G. Galilei, 133 – 54033 Marina di Carrara (MS) Italia)

INTRODUZIONE

Il presente regolamento disciplina le attività, all'interno del Quartiere Fieristico e costituisce l'informativa sui rischi nel quartiere.
Tale regolamento è parte integrante del regolamento di Manifestazione.

Si raccomanda ai Signori espositori di prendere attenta visione del contenuto e di raccomandarne il rispetto anche alle imprese da loro incaricate di operare nel quartiere fieristico.

Carrara, novembre 2017

Il Presidente
Dott. Fabio Felici

INDICE

CAPITOLO 1 ACCESSO AL QUARTIERE FIERISTICO…….3-7

1.10 Accesso al Quartiere durante la fase di allestimento, svolgimento e disallestimento
1.20 Portata delle diverse zone
1.30 Obblighi - Prescrizioni - Divieti particolari
1.40 Norme da Osservare e responsabilità

CAPITOLO 2 ALLESTIMENTI……7-12

2.10 Allestimento dei posteggi
2.20 Sorveglianza
2.30 Sgombero dei posteggi
2.40 Proroghe tempi ed orari di allestimento-disallestimento posteggi
2.50 Allestitori Accreditati presso IMM Carrara Spa
2.60 Condizioni speciali per gli Allestitori Accreditati

CAPITOLO 3 PREVENZIONE INCENDI…….....12-14

3.10 Prevenzione incendi
3.20 Norme di prevenzione incendi
3.30 Disposizioni in caso di incendio o situazione di pericolo

CAPITOLO 4 IMPIANTI ELETTRICI……...14-19

4.10 Norme tecniche di sicurezza sulla progettazione ed installazione impianto elettrico

4.20 Forniture di energia elettrica

CAPITOLO 5 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI……...…19-20

5.10 Impianti telefonici
5.20 Impianti speciali di telecomunicazione

CAPITOLO 6 ALTRI SERVIZI……..…. 20

6.10 Lavori di facchinaggio, trasporti, custodia imballi, noleggio autogru e carrelli elevatori

CAPITOLO 7 ASSICURAZIONE-DANNI…….20-21

7.10 Assicurazione materiali e personale – responsabilità civile
7.20 Norme di sicurezza

CAPITOLO 8 POTERI DI VIGILANZA E FACOLTÀ DI INTERVENTO DELL'ENTE FIERA…….....22

CAPITOLO 9 MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO…….22
ALLEGATI: PIANTE QUARTIERE FIERISTICO

- Layout n°01 Planimetrie Accessi e Percorsi Merci
- D.U.V.R.I. GENERALE

CAPITOLO 1 ACCESSO AL QUARTIERE FIERISTICO

1.10 ACCESSO AL QUARTIERE DURANTE LE FASI DI ALLESTIMENTO, SVOLGIMENTO E DISALLESTIMENTO

Le persone ed i veicoli adibiti al trasporto merce potranno accedere alQuartiere Fieristico nei giorni e negli orari stabiliti da IMM CARRARA Spa, esclusivamente muniti di un permesso, rilasciato da IMM Carrara Spa.
L'accesso dei mezzi è consentito attraverso i passi carrai abilitati. La sostadegli automezzi da trasporto merci all'interno del quartiere fieristico sarà consentita soltanto negli appositi spazi per un tempo massimo di 8 ore e nonoltre l'orario di chiusura del Quartiere.Al fine di evitare la presenza di gas tossici e per garantire una maggioresicurezza all'interno dei padiglioni, i mezzi per il carico-scarico delle mercinon potranno accedere all'interno di dette strutture se non elettrici.
La sosta e la fermata degli automezzi non dovrà comunque essere diostacolo allacircolazione interna del quartiere fieristico e non dovràcomunque avvenire nelle aree adibite all'attività espositiva.
La sosta è da intendersi valida ed autorizzata unicamente per il tempo utile allo scarico e carico della merce.
Se tali operazioni risultassero complesse o di rischio maggiore alle consuete operazioni di carico e scarico, l'espositore o suo fornitore ha l'obbligo di segnalare preventivamente le procedure per lo

svolgimento in sicurezza delle operazioni e la loro programmazione con l'ufficio tecnico e di sicurezza della Fiera.
Eventuali mancate comunicazioni saranno segnalate dal personale interno della Fiera e potranno essere vietate fino alla loro programmazione.
All'interno dell'area del quartiere fieristico sono vigenti, ove applicabili, lenorme del Codice della Strada italiano.
La velocità massima consentita aiveicoli non potrà comunque superare i 20 Km/h.
IMM Carrara Spa non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni aveicoli in sosta o in movimento all'interno della predetta area.
Al fine di non pregiudicare la corretta ed efficace gestione degli spazi internial quartiere e consentire l'efficiente organizzazione dell'attività fieristica, IMM Carrara Spa si riserva la facoltà di addebitare all'espositore eal proprietario del veicolo, in via solidale, l'importo di una penale (previamentecomunicata per iscritto al momento dell'entrata al quartiere fieristico) per ogniviolazione dei termini massimi di sosta e/o di fermata previsti dal presenteregolamento, salva la rimozione degli automezzi a cura e spesedell'espositore e del proprietario e salvi gli eventuali ulteriori danni sofferti da IMM Carrara Spa a seguito dell'inadempimento alle predette prescrizioni.
Le aree per l'allestimento dei posteggi per le mostre sono messe adisposizione agli espositori e loro allestitori 2 giorni prima dell'inizio dellamanifestazione con orario 8:00 – 19:00, i lavori devono essere completati tassativamente entro le ore 14:00 della vigilia.

1.20 PORTATA DELLE DIVERSE ZONE

L'area fieristica presenta diverse condizioni statiche da tenere presenti nell'accesso dei veicoli: la tabella sottostante riporta i carichi massimi per le varie aree

Rampe ingresso merci e piazzali	Kg/mq 15000
Pavimento padiglione	Kg/mq 15000

Per agevolare le operazioni di accesso i veicoli autorizzati all'ingresso devono consultare la pianta allegata in cui sono chiaramente indicate le entrate per ciascun settore ed i percorsi. Le porte di accesso ai padiglioni hanno le seguenti dimensioni:ml 4x4,5.

1.30 OBBLIGHI – PRESCRIZIONI – DIVIETI PARTICOLARI

E' fatto obbligo a quanti accedono al Quartiere Fieristico di mantenere uncontegno civile, nel rispetto dei beni e delle attrezzature sia della Fiera chedei terzi presenti e non, all'interno del Quartiere Fieristico e di osservare leprescrizioni e le disposizioni impartite da IMM Carrara Spa all'entrata edall'interno del Quartiere con apposita segnaletica, con avvisi scritti, concomunicati amplifonici, nonché attraverso il personale di servizio e conqualsiasi altro mezzo, con la precisazione che i comunicati amplifonici e ledisposizioni impartite dal personale di servizio prevalgono sugli altri avvisi.
E' fatto divieto a chiunque di promuovere, all'interno del Quartiere Fieristico,offerte, questue ed oblazioni per istituzioni di qualsiasi genere, di svolgere attività religiosa, politica o sindacale, ed ogni qualsiasi attività non attinentealle finalità della Rassegna in corso salvo espressa autorizzazione scritta della Direzione di IMM Carrara Spa.

L'accesso al Quartiere ai minori di anni 12 sarà consentito solo se accompagnati e previa autorizzazione scritta della Direzione di IMM Carrara Spa: eventuali deroghe potranno essere disposte per ogni singola rassegna, e comunicate al pubblico con i mezzi ritenuti più idonei.
E' vietato introdurre nel Quartiere cani ed animali di qualsiasi genere, eccezion fatta per i cani a servizio di persone non vedenti.
E' fatto divieto di accedere al Quartiere con macchine fotografiche, cineprese, videoregistratori e con ogni altro genere di apparecchi di ripresa senza la preventiva autorizzazione della Direzione di IMM Carrara Spa, ed è fatto divieto di fotografare e di riprendere con qualsiasi mezzo gli interni del Quartiere, gli stand ed i beni esposti senza il preventivo consenso scritto della Direzione di IMM Carrara Spa e del titolare dello stand.
IMM Carrara Spa potrà vietare l'ingresso al Quartiere o ai singoli padiglioni con borse, valigie o altri contenitori, prescrivendone il deposito nel guardaroba.
I contravventori potranno essere allontanati dal Quartiere ad opera del personale di servizio.
Eventuali deroghe ai divieti sopra indicati debbono essere rilasciate per iscritto dalla Direzione di IMM Carrara Spa.
IMM Carrara Spa ha la facoltà di integrare ed annullare le precedenti disposizioni, e di derogare alle stesse, dandone comunicazione nei modi ritenuti più idonei a garantirne la piena conoscenza.
L'inosservanza degli obblighi stabiliti nel presente regolamento potrà comportare il ritiro dei documenti d'ingresso e l'immediato allontanamento dal Quartiere delle persone responsabili della violazione, nonché - se trattasi di Espositori o loro collaboratori – la chiusura temporanea o definitiva dello stand, senza alcun pregiudizio economico a carico di IMM Carrara Spa e salvi eventuali danni da questa patiti.

1.40 NORME DA OSSERVARE E RESPONSABILITA'.

Nel momento in cui l'espositore stipula il contratto per l'acquisizione temporanea dello spazio espositivo diventa, secondo la normativa vigente, l'unico titolare di sicurezza per tutte le attività che vengono svolte all'interno dello spazio espositivo.
L'espositore è responsabile delle attività disciplinate dal presente regolamento che sono effettuate per suo conto nel Quartiere Fieristico, direttamente o per il tramite di terzi (allestitori) nelle fasi di allestimento e smontaggio dello stand. L'espositore ha l'obbligo di indicare il Responsabile dello Stand, figura che ai fini della sicurezza assume nei confronti di IMM Carrara Spa e dei terzi ogni responsabilità connessa alle predette attività. Tale nominativo dovrà essere comunicato per mezzo della modulistica specifica dell'evento. Laddove IMM Carrara Spa non riceva nessun nominativo è tacito che tale nomina è colmata direttamente dal Datore di Lavoro della ditta Espositrice
L'Espositore è tenuto ad osservare la normativa relativa alla sicurezza ed in particolare le seguenti norme:
•sulla prevenzione degli incendi dettata per i locali di pubblico spettacolo;
•sulla prevenzione infortuni, l'igiene, l'inquinamento in generale e la sicurezza del lavoro, nonché le leggi, i regolamenti e le disposizioni di Pubblica Sicurezza;
•in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare quanto previsto dal Testo Unico 81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.
•in materia di tutela della salute dei non fumatori

•in materia di contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro.
In particolare, come riportato dalla cartellonistica esposta, si ricorda che in tutti in locali chiusi di IMM Carrara Spa, padiglioni compresi, è vietato fumare. L'Espositore deve vigilare sul rispetto del divieto di fumare all'interno del proprio stand.
L'Espositore assume a suo esclusivo carico la responsabilità civile e penale per eventuali danni causati dalla inosservanza o dalla violazione delle norme vigenti in materia e di tutte le prescrizioni riportate nel Regolamento, obbligandosi inoltre a tenere sollevata IMM Carrara Spa da eventuali richieste risarcitorie avanzate da terzi.
L'Espositore dovrà informare il proprio personale e le aziende per esso operante nel quartiere fieristico circa le prescrizioni e i divieti contenuti nel Regolamento e circa le condizioni generali di partecipazione alla manifestazione
L'inosservanza delle norme regolamentari e di quelle in materia riportate dalle condizioni generali di partecipazione dà diritto all'Organizzazione a prendere provvedimenti cautelativi nei confronti della ditta, ad esempio, chiedendo la smobilitazione parziale o totale dello stand.
L'inosservanza delle norme di sicurezza può comportare la denuncia all'autorità giudiziaria.
L'Espositore, nell'affidamento dei lavori di allestimento e disallestimento, o di qualsiasi altro lavoro all'interno del Quartiere Fieristico, dovrà ottemperare a quanto segue:
1) verificare, ai sensi dell'art. 90, comma 9, l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, titolare del contratto di allestimento, nonché di ogni impresa esecutrice e lavoratore autonomo in subappalto.
2) fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività fornendo loro il presente regolamento; deve essere tenuto a disposizione presso lo stand il progetto di allestimento e disallestimento dello stand corredato delle fasi di lavoro e la descrizione dei mezzi necessari per la loro esecuzione in sicurezza.
3) cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
4) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente
anche al fine di eliminare dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
5)Il datore di lavoro dell'impresa affidataria o un suo delegato devevigilare sull'esecuzione nonché cooperare, con la ditta espositrice, per le interferenze determinate dall'espositore.
6) Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) Generale con l'indicazione dei rischi delle attività è allegato al presente Regolamento, mentre è reso disponibile il DUVRI di Manifestazione, reso visionabile e stampabile presso il sito dell'Organizzazione, all'interno dell'evento specifico. Qualora l'espositore e/o un'azienda sua appaltatrice rilevi rischi non evidenziati in tale documento, dovrà segnalarli secondo la metodologia indicata nel sito stesso.L'Espositore è tenuto ad osservare tutte le prescrizioni finalizzate a contrastare il lavoro nero.In particolare:
E' fatto obbligo a tutti i lavoratori di esporre il tesserino di riconoscimento con generalità, fotografia e indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi, i quali

sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera.

CAPITOLO 2 ALLESTIMENTI

2.10 ALLESTIMENTO DEI POSTEGGI

L'Espositore dovrà contenere il proprio allestimento entro la superficie assegnatagli, individuata mediante nastri adesivi o segni a pavimento sul fronte degli stand o su precise indicazioni del personale incaricato dipendente della Fiera; inoltre per il tempo disponibile per l'esecuzione di lavori nel posteggio e per l'esigenza di non occupare in alcun modo le corsie, è richiesto che le varie parti dell'allestimento giungano nel padiglione costituite da elementi predisposti e rifiniti, in modo che comportino in loco solo operazioni di semplice montaggio e ritocco finale.
Eventuali allestimenti particolarmente complessi dovranno essere preventivamente concordati e coordinati previa comunicazione della documentazione di valutazione dei rischi relativa che dovrà essere fornita dall'espositore all'ufficio tecnico e di sicurezza della Fiera.
Ogni progetto di allestimento deve essere preventivamente autorizzato da IMM Carrara Spa e presentato, a cura dell'espositore e/o suoi incaricati, almeno 30 giorni prima dell'inizio di ogni singola manifestazione, in duplice copia, così composto:

- PIANTA, PROSPETTO, SEZIONE IN SCALA 1:50;
- PROSPETTIVA, in scala opportuna nella quale sono evidenziati inparticolare i colori usati e le scritte pubblicitarie;
- RELAZIONE TECNICA, nella quale si dichiara preventivamente in particolare la incombustibilità o la autoestinguenza dei materiali usati. Deve essere riportata, inoltre, una breve descrizione dell'impianto elettrico che deve essere eseguito nel pieno rispetto delle norme e, in particolare, deve avere a monte della distribuzione un appropriato interruttore differenziale.
- NOMINATIVO DELLA DITTA ALLESTITRICE cui intende affidarsi la ditta espositrice, sua ragione sociale e sede.

Una volta ottenuta l'autorizzazione al progetto si fa obbligo all'espositore di:

- Consegnare la dichiarazione di conformità per gli impianti elettrici secondo la normativa prevista D.M. 37/08;
- Utilizzare materiali a norma di legge per quanto concerne gli allestimenti dei posteggi che dovranno essere documentati dai relativi certificati ministeriali delle prove eseguite sugli stessi, conformemente alla normativa sulla prevenzione incendi, unitamente ad una dichiarazione di avvenuto utilizzo.

La suddetta documentazione dovrà essere consegnata all'ufficio tecnico della Fiera almeno 1 gg. prima dell'inizio di ogni singola manifestazione e comunque prima dell'introduzione dei materiali di allestimento nel quartiere fieristico.
I partecipanti devono, in ogni caso, allestire e tenere i loro posteggi in modo da non nuocere all'estetica dei posteggi vicini e da non arrecare danno agli altri partecipanti e visitatori.

L'altezza dei pannelli dovrà contenersi entro un massimo di 4,00 mt. e le scritte, richiamanti il nome della ditta, fino ad un massimo di 5,00 mt da terra e distanti dagli stand vicini di 2,00 mt.
Poiché le aree non sono dotate di pareti divisorie, è fatto obbligo ad ogni azienda, a proprio carico, di realizzare allestimenti che prevedano tali separazioni dagli espositori confinanti finite a regola d'arte nonché con caratteristiche rispettose delle norme sulla prevenzione degli incendi.
Ogni responsabilità degli allestimenti è ad esclusivo carico dell'espositore, il quale esonera espressamente IMM Carrara Spa per i danni eventualmente derivati a sé stesso e/o a terzi a causa dell'allestimento causati da calcolo errato o da costruzione imperfetta.
IMM Carrara Spa si riserva il diritto di fare modificare o di fare rimuovere gli allestimenti eseguiti senzaapprovazione o non conformi al progetto autorizzato, salvo il ristoro di eventuali danni patiti dalla Fiera.
La realizzazione dello stand bipiano è consentita unicamente per superfici minori di 50 mq e previa espressa approvazione del progetto da parte dell'Ufficio Tecnico della Fiera. L'altezza standard per lo stand bipiano è fissata a circa mt. 5,50 ovviamente nei padiglioni dove sussiste tale altezza; in ogni caso dovrà essere rispettata una distanza minima di 50 cm. dagli impianti fissi esistenti.
Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti ed alla conformità dei materiali di allestimento alla normativa antincendio attualmente in vigore è esclusivamente a carico dell'Espositore, il quale esonera espressamente la Fiera per i danni che potrebbero derivare a terzi a causa di difetti di progettazione e di costruzione, compresi anche i dimensionamenti desunti dai disegni particolareggiati delle superfici occupate. La portata minima dei solai utilizzati negli allestimenti è di 400 Kg/mq. e la stessa dovrà essere certificata preventivamente da un professionista abilitato.
L'Espositore si obbliga a non deteriorare l'intonaco ed il pavimento, ad usare cavalletti o telai per appendere o fermare oggetti. Prima della fine della Manifestazione non è possibile smontare interamente o parzialmente lo stand.
Nella costruzione degli stand è fatto obbligo di:

- Realizzare allestimenti completi che risultino "decorosi" anche sulle pareti confinanti con altri stand ed abbiano uguale finitura su entrambe le superfici delle pareti;
- Rispettare rigorosamente le normative antinfortunistiche previste dalla legge italiana e in particolare quanto previsto dal D.lgs81/08;
- Lasciare visibili ed agibili sia gli idranti sia ogni forma di presidio antincendio, i punti di erogazione di energia elettrica, le cassette di derivazione telefonica ed ogni altro servizio tecnico;
- Lasciare agibili gli ascensori e i montacarichi, i varchi e i passi carrabili;
- Assicurare la piena agibilità delle uscite di sicurezza, delle aree di transito e delle vie di fuga, evitando ogni ingombro o sporgenza suscettibile diimpedire l'accesso alle stesse;
- Nei posteggi, aventi locali chiusi, con superficie superiore a 100 mq., di prevedere almeno una uscita di sicurezza di 120 cm. verso "un luogo sicuro" oltre gli ingressi e di indicare nei vari locali e/o ambientazioni, l'uscita dal posteggio; dette indicazioni dovranno funzionare ad energia autonoma ed essere visibili in caso di spegnimento dell'impianto elettrico di illuminazione generale del padiglione;

- Gli stand aventi controsoffitto cieco dovranno essere dotati di un impianto autonomo di luce di emergenza sufficiente all'esercizio dell'attivitàespositiva.

E' altresì vietato:

- Bucare, infiggere chiodi e/o viti nelle pareti, sui soffitti, sul pavimento, sullecolonne e su qualsiasi altra superficie interna ed esterna dei padiglioni;
- Applicare carichi alle strutture dei padiglioni, alle pareti, alle palificazioni per illuminazione, alle blindosbarre, anche se trattasi di leggeri manifesti, cavi,pannelli, stendardi;
- Verniciare, sia a mano che a spruzzo le strutture dello stand all'interno dei padiglioni sia che si tratti di vernici e/o smalti, sia che si tratti di idropitture lavabili ed altresì sottoporre a trattamento di ignifugazione il materiale stesso all'interno dei padiglioni;
- Eseguire lavori di saldatura di qualsiasi tipo e natura e comunque l'uso di fiamme libere;
- Spargere sul pavimento dei padiglioni: nafta, benzina, prodotti chimici, solventi che possono provocare il disfacimento o l'alterazione del pavimento stesso;
- Imbrattare con vernici, colla od altro i pavimenti, le pareti, le attrezzature di proprietà della Fiera nonché apporre adesivi alle stesse;
- Trascinare carichi pesanti, percuotere il pavimento con corpi contundenti, circolare nei padiglioni con veicoli privi di ruote gommate e che comunque possano incidere il pavimento;
- Effettuare scavi o modifiche dell'assetto delle aree espositive;
- Introdurre nella sede fieristica materiali esplosivi, detonanti, asfissianti, infiammabili e comunque pericolosi senza le necessarie autorizzazioni delle autorità competenti e la preventiva eventuale autorizzazione da parte dellaFiera;
- Porre in azione macchinari esposti, se non preventivamente autorizzati dallaFiera;
- Far uscire dal Quartiere prodotti e materiali durante lo svolgimento dellamanifestazione, salvo diversa disposizione scritta della Fiera;
- Depositare qualsiasi tipo di materiale di allestimento all'interno del quartierefieristico, ad eccezione delle aree concesse in locazione dalla Fiera ed a quelle attigue nel caso che ciò non costituisca intralcio al passaggio e comunque per il tempo strettamente necessario all'utilizzo di tale materiale.
- Distribuire materiale pubblicitario (riviste, cataloghi, opuscoli, depliant, ecc.) non di pertinenza dell'espositore, il quale può provvedere a tale distribuzione solo nel proprio posteggio oppure facendone richiesta scritta alla Fiera;
- Usare il marchio di IMM Carrara Spa;
- Provocare molestia o turbativa, sotto qualsiasi forma, al regolare svolgimento delle manifestazioni, pena l'immediata esclusione dal Quartiere;
- Svolgere nel quartiere propaganda politica;
- Introdurre ed usare bombole di gas G.P.L. e metano;
- Scaricare acque di rifiuto nei cunicoli secondari dei padiglioni senza l'ausilio di apposite tubature di scarico da innestare in corrispondenza delle caditoie;
- Lo smaltimento di acque corrosive per metalli ed il cemento, di sostanze solidificanti, di acque maleodoranti, di colori;

- Effettuare in proprio o tramite terzi non autorizzati dalla Fiera, allacciamenti diretti ai servizi (acqua, energia elettrica, telefono, ecc.)
- Abbandonare in esposizione macchinari e veicoli con carburante nei serbatoi;
- Abbandonare nei padiglioni parte degli allestimenti degli stand quali moquette o residui di qualsiasi natura se non preventivamente concordato con IMM Carrara Spa;
- Tendere o posare supporti preposti all'erogazione di servizi tecnici a pavimento o in quota lungo le vie di attraversamento.

2.20 SORVEGLIANZA

IMM Carrara Spa provvede ad un servizio generale di vigilanza diurna e notturna del quartiere fieristico per tutta la durata di ogni singola Manifestazione.
IMM Carrara Spa, pur provvedendo ad organizzare un servizio generale di vigilanza diurna e notturna del quartiere fieristico per tutta la durata di ogni singola Manifestazione, è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a furti e/o danni che dovessero verificarsi in danno dell'Espositore.
L'espositore rimane, infatti, unico custode della propria postazione, delle relative attrezzature e delle merci esposte e/o da esporre per tutto il periodo di svolgimento della Manifestazione (giornate di allestimento e disallestimento compresi): in conseguenza di ciò, l'espositore deve, durante l'orario di apertura al pubblico e durante il periodo di allestimento e disallestimento, vigilare direttamente (o attraverso proprio personale) il proprio stand ed i prodotti in esso esposti.
Il risarcimento dei danni derivanti da eventuali furti e/o danneggiamenti verificatisi in danno dell'Espositore, anche al di fuori dell'orario di apertura dei padiglioni, compresi i giorni previsti per l'allestimento ed il disallestimento, avverrà azionando la copertura assicurativa di cui l'espositore beneficia, essendo ricompresa nel prezzo stabilito per la partecipazione alla manifestazione.
Le condizioni di polizza sono allegate al contratto di partecipazione.
Nel caso in cui l'espositore ritenga che la polizza stipulata da IMM Carrara Spa non garantisca integralmente i rischi eventualmente derivanti dalla partecipazione alla manifestazione, dovrà munirsi di coperture assicurative integrative, nelle quali dovrà inserire la rinuncia dell'assicuratore ad ogni rivalsa verso IMM Carrara Spa.

2.30 RESPONSABILITA' DELL'ESPOSITORE.

L'espositore sarà responsabile verso gli altri Espositori e IMM Carrara Spa per tutti i danni, diretti ed indiretti, derivanti da qualsiasi causa attribuibile allo stesso od al personale per suo conto operante; in particolare, l'Espositore risponderà di tutti i danni provocati dagli allestimento o dagli impianti eseguiti in proprio o da terzi da lui incaricati, pur collaudati da IMM Carrara Spa.

2.40 SGOMBERO POSTEGGI

Lo sgombero dei posteggi può iniziare soltanto dopo la chiusura della manifestazione in base all'orario comunicato dalla Direzione della Fiera in occasione delle singole manifestazioni.
IMM Carrara Spa si riserva la facoltà, in caso di comprovata necessità, di stabilire dei tempi diversi e delle priorità per il disallestimento dei posteggi situati in determinate aree.

E' fatto obbligo all'Espositore di riconsegnare il posteggio nello stato in cui si trovava al momento dell'occupazione entro il termine fissato per il disallestimento.
Le operazioni di sgombero del posteggio dovranno avvenire nel pieno rispetto dell'integrità sia delle predisposizioni tecniche temporanee (prese telefoniche, apparecchi fax, apparati telefonici) sia degli impianti ed apparecchiature elettriche.
In caso di mancato rispetto dei tempi di disallestimento i materiali utilizzati per l'allestimento e gli altri oggetti presenti nello stand potranno venire rimossi a cura di IMM Carrara Spa ed immagazzinati. Tutte le spese che ne derivano nonché il rischio per furto, perdite e danni sono a carico dell'espositore. Decorsi due mesi dal termine stabilito per il disallestimento IMM Carrara Spa si riserva di far vendere all'asta i materiali non ritirati, trattenendo le spese sostenute.

2.50 PROROGHE DI TEMPI ED ORARI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO DEI POSTEGGI

Gli allestitori potranno richiedere, con un preavviso di 24 ore, all'Ufficio Tecnico - Servizio di Sicurezza, l'autorizzazione di accedere al quartiere fieristico per l'allestimento e disallestimento dei posteggi in aggiunta ai periodi indicati con l'addebito di quanto previsto dalle tariffe vigenti.

2.60 ALLESTITORI ACCREDITATI PRESSO IMM CARRARA SPA

La qualifica di Allestitore Accreditato di IMM Carrara Spa viene concessa dalla Direzione della Fiera previa valutazione della struttura (dimensioni, precedenti esperienze, livello di organizzazione etc.) dell'azienda. In ogni caso dovranno essere possedute le seguenti caratteristiche minime indispensabili per ciascuna ditta richiedente:

- Essere gestori degli allestimenti di almeno 20 aziende partecipanti alle singole rassegne;
- Fornire le proprie prestazioni su richiesta della Fiera o dei singoli partecipanti a tutte le rassegne organizzate presso il quartiere fieristico di Carrara;
- Garantire gli interventi di assistenza entro e non oltre 1 ora dalla chiamata degli espositori e/o di IMM Carrara Spa;
- Riconoscere un compenso forfettario annuo secondo quanto stabilito da IMM Carrara Spa.

Ad integrazione delle suddette caratteristiche potranno essere accolte ulteriori particolari aspetti migliorativi relativi alle singole Aziende richiedenti.
La validità della qualifica sarà annuale e l'eventuale richiesta di rinnovo e/o concessione dovrà pervenire, di norma, entro il 31 ottobre di ciascun anno.

2.70 CONDIZIONI SPECIALI PER GLI ALLESTITORI ACCREDITATI

- Le aree per l'allestimento dei posteggi sono messe a disposizione degli allestitori accreditati 4 gg. prima dell'inizio delle manifestazioni e 3 giorni prima per le altre, a condizione dell'effettiva disponibilità degli spazi ed altre eventuali particolari disposizioni;
- La smobilitazione dei posteggi dovrà concludersi entro il quarto giorno(ore 19:00) dopo la chiusura delle manifestazioni fatte salve eventuali particolari esigenze stabilite da IMM Carrara Spa;

- Al personale dipendente degli allestitori accreditati sarà rilasciato un permesso nominativo con validità permanente per l'accesso al quartiere fieristico nei periodi di allestimento e disallestimento dei posteggi. Per il rilascio di tali permessi l'allestitore accreditato dovrà presentare, almeno 20 gg. prima dell'utilizzo dei permessi stessi, una richiesta all'Ufficio Tecnico – Servizio di Sicurezza, indicante: nome, cognome e dati anagrafici dei dipendenti, allegando anche una dichiarazione in cui si attesta che gli stessi non hanno procedure penali in corso;

Sarà cura dell'allestitore accreditato ritirare ai dipendenti i permessi,restituendoli all'Ufficio Tecnico - Servizio di Sicurezza della Fiera, nel casovenga a cessare il rapporto di collaborazione con gli stessi.
Ad ogni espositore partecipante a rassegne fieristiche che richiede informazioni di allestimento, IMM Carrara Spa comunicherà esclusivamente il nominativo delle cosiddette aziende accreditate.
Periodicamente saranno effettuati degli incontri fra la direzione della Fiera e gli allestitori accreditati al fine di verificare la positività dei rapporti in essere, nonché risolvere preventivamente i possibili problemi gestionali ed organizzativi relativi alle specifiche attività di allestimento.
IMM Carrara Spa metterà a disposizione degli allestitori i servizi necessari per lo svolgimento delle operazioni di allestimento e disallestimento dei posteggi, quali: illuminazione dei padiglioni e agibilità di un gruppo di servizi igienici per ciascun gruppo di padiglioni.
La Fiera predisporrà un servizio di sorveglianza con un presidio permanente presso l'ingresso esterno Est del quartiere fieristico a mezzo di un personale preposto regolarmente autorizzato. A tali persone sarà demandato il controllo dei permessi di accesso al quartiere fieristico e dell'osservanza del presente regolamento.
La non accettazione del presente regolamento da parte degli allestitori, sarà motivo per la Direzione della Fiera di esclusione degli stessi dall'operare all'interno del quartiere fieristico, come pure la ripetuta inosservanza delle norme qui riportate.

CAPITOLO 3 PREVENZIONE INCENDI E INFORTUNI

3.10 PREVENZIONE INCENDI

Tutto il materiale da impiegare per l'allestimento dei posteggi (divisori, fondali,strutture varie, pedane, rivestimenti, tessuti, cielini, tende, moquette,ecc…) deve essere INCOMBUSTIBILE, IGNIFUGO ALL'ORIGINE, IGNIFUGATO (ai sensi delle norme sottoelencate e successive modifiche ed integrazioni) Circolare Ministero Interni n° 12 del 17/05/80, Decreto Ministro Interni 6/7/83 Gazzetta Ufficiale Repubblica n° 201 del 23/07/83 D.M. 2/6/84G.U. n° 234 del 25/8/84, D.M. 2/8/84 G.U. n° 246 del 6/9/84 e successive integrazioni e modificazioni. A tale scopo l'espositore è tenuto a trasmettere alla IMM Carrara Spa il Certificato di ignifugazione ed il rapporto di prova sui materiali che intende utilizzare, come meglio indicato nello specifico "Modulo Prevenzione Incendi".
Qualora, per particolari necessità espositive si renda necessaria la permanenza all'interno del quartiere di macchinari o veicoli, ciò dovrà essere autorizzato dalla Fiera. In tal caso, comunque, i macchinari o i veicoli dovranno avere i serbatoi privi di combustibile ed inoltre le batterie dovranno essere scollegate.

3.20 NORME DI PREVENZIONE INCENDI

Tutti i materiali degli stand (pavimenti, pareti, soffitti) devono rispondere ai seguenti requisiti:

1. Devono essere omologati secondo le classi di reazione al fuoco sulla base delle prove di cui D.M. del 26/6/84 del Centro Studi ed Esperienze, Ministero Interno, Roma Capannelle o da Enti e Laboratori legalmente riconosciuti, con data non anteriore di anni 1;
2. Pareti, tendaggi, soffitti devono essere in classe non superiore a 1;
3. I materiali utilizzati per realizzare eventuali soffitti o cielini devono essere omologati in classe 1 provati a soffitto o come tendaggi senza gocciolamento;
4. I pavimenti devono essere di classe non superiore alla 2 nel caso in cui attraverso lo stand si debba accedere alle uscite di sicurezza il materiale sulpercorso deve essere di classe 0;
5. Tutti i materiali di allestimento devono essere posti in opera in modo strettamente conforme a quanto prescritto nel loro certificato di omologazione;
6. I prodotti ignifugati devono essere usati esclusivamente sui materiali ai quali si fa riferimento nei certificati di prova ministeriali o dei laboratori legalmente riconosciuti;
7. I materiali che devono essere trattati con prodotti ignifuganti devono subire il trattamento prima della loro introduzione nei padiglioni fieristici;
8. Il trattamento di ignifugazione non può essere effettuato all'interno del Quartiere Fieristico e deve essere accompagnato da regolare certificato, da cui risultino:
    a) La ragione sociale dell'Espositore, il numero del padiglione e del posteggio;
    b) L'elenco dei materiali sottoposti al trattamento ignifugo;
    c) La data dell'avvenuta ignifugazione;
    d) La superficie trattata;
    e) Le caratteristiche principali del prodotto adoperato;
    f) I dati anagrafici dell'esecutore e la firma.
9. Tutti i materiali devono essere accompagnati dai certificati di prova che ne attestino l'omologazione di cui ai punti 1,2,3,4,5, nonché da documentazioniufficiali che ne comprovino l'acquisto;
10. E' vietato l'uso di materiali plastici non omologati, tessuti in fibra sintetica non ignifugabili, vernici e pittura alla nitrocellulosa e ad olio, cannicci, stuoie, graticci, tende costruite da sottili listelli di legno o analoghi, tappezzerie in carta e di tutti i materiali non accompagnati da regolare certificato diomologazione come precedentemente esposto.

Ogni stand dovrà essere dotato di estintori con capacità non inferiore ai 6Kg., ed in ragione di 1 ogni 100 mq. di superficie espositiva. Inoltre l'estintore dovrà essere collocato in posizione baricentrica all'interno dello stand ed essere chiaramente visibile. Si ricorda in proposito che, ai sensi del D.M. – M.I. 20/12/82, Suppl. Ord. G.U. n. 19 del 27/11/85, a partire dal 19/01/97possono essere commercializzati solo estintori di tipo approvato e che dal20/12/98 non potranno essere più utilizzati estintori privi della suddetta approvazione.

In caso di inadempienza da parte dell'Espositore, IMM Carrara Spa provvederà d'ufficio a prendere le misure che riterrà necessarie al fine ditutelare la sicurezza dell'Espositore e quella dei partecipanti alla Manifestazione.
L'Espositore deve inoltre ottemperare ad ogni eventuale ulteriore prescrizione che la Commissione Provinciale di Vigilanza ed il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco riterranno necessaria impartire e, nel caso, verrà data opportuna comunicazione. E' fatto divieto utilizzare fiamme libere all'interno dei padiglioni.
Ogni Espositore/Allestitore, unitamente al progetto di allestimento, è tenuto a restituire debitamente compilato e nei tempi previsti il "Modulo Prevenzione Incendi" con i relativi allegati.

3.30 DISPOSIZIONI IN CASO DI INCENDIO O SITUAZIONE DI PERICOLO

IMM Carrara Spa è dotata di una propria squadra di vigilanza antincendio, dei Vigili del Fuoco e di impianti antincendio (estintori, idranti, ecc.), pertanto all'instaurarsi di una situazione di pericolo dovrà essere data comunicazione tempestiva alla squadra antincendio e/o al personale interno di Fiera individuabile per mezzo di pettorina fluorescente con pittogrammi stampati. Nel caso in cui l'emergenza derivi dall'istaurarsi di un incendio da ritenersi grave potranno essere azionati i pulsanti di allarme manuale luminosi di colore rosso ubicati sul perimetro dei padiglioni e corridoi. In caso di incendio, oltre ad avvisare gli addetti secondole modalità di cui sopra, ogni azienda dovrà curare che ogni suo lavoratore mantenga la calma e segua le istruzioni del personale preposto.
Eventualmente potrà poi intervenire, se capace, con l'estintore che deve essere disponibile, a cura dell'espositore, in ogni stand, come previsto dal regolamento di partecipazione alle manifestazioni fieristiche. Nel caso che venga impartito l'ordine di evacuazione, il lavoratore deve evitare di correre o di strillare, non deve servirsi degli ascensori e deve dirigersi verso le uscite disicurezza segnalate più vicine.

CAPITOLO 4 IMPIANTI ELETTRICI

4.10 NORME TECNICHE DI SICUREZZA SULLA PROGETTAZIONE ED INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO

Tutte le installazioni elettriche a valle della presa interbloccata sono a totale carico dell'espositore e dell'allestitore da questi incaricato il quale dovrà realizzarle "a regola d'arte" in conformità alle normative vigenti.
In particolare gli impianti devono essere realizzati osservando scrupolosamente:

- Le norme CEI (legge 186 dell'1/3/68) con particolare riguardo a:
  - 2 64.8 Norme per gli impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V (+ varianti);
  - 2 64.10 Impianti elettrici nei luoghi di pubblico spettacolo e diintrattenimento.
- D.M. 37/08

Di tutte le norme e tabelle sopra richiamate si intende valida l'ultima edizione(comprensiva degli eventuali emendamenti o varianti) in vigore.
Successivamente all'avvenuta installazione degli impianti negli stand, ciascun Espositore e Allestitore è tenuto a presentare a IMM Carrara Spa il modulo Ministeriale "Dichiarazione di Conformità dell'Impianto Elettrico a regola d'Arte" attestante la corrispondenza degli impianti stessi alla regola d'arte con allegato il certificato di abilitazione professionale dell'installatore. Tutti i componenti dell'impianto elettrico devono risultare conformi alle norme C.E.I. ed avere il marchio IMQ od equivalenti per nazioni estere.

A. Interruttori

Gli interruttori generali all'interno dello stand devono essere di tipo magnetotermico differenziale di portata proporzionale al carico ma non superiore a 10 A di portata magnetotermica e 0,03A di sensibilità.
Ciascun interruttore dovrà proteggere l'apparecchiatura più debole o il conduttore di sezione più piccola. La sezione minima ammessa per le linee di distribuzione è di mmq. 2,5. Gli interruttori suddetti dovranno essere collocati a parete e fissati ad una distanza non inferiore a m 0,3 dal piano di calpestio.

B. Potenza

La potenza massima di ogni circuito in partenza dall'interruttore interbloccato della Fiera non dovrà essere superiore ad una potenza di 2000 W.

C. Giunzioni

Le giunzioni debbono essere effettuate per mezzo di morsetti e protette in cassette a isolamento completo.
I collegamenti dei conduttori di terra saranno realizzati con capicorda e dovranno essere garantiti contro l'allentamento, essere proporzionati in modo che la loro sovratemperatura per effetto del passaggio della corrente di terra non sia superiore a quella del relativo conduttore e devono essere resistenti alla corrosione.

D. Prese e Spine

Le prese e le spine devono:

- "Essere di tipo o di installazione tale da non risultare soggette a danneggiamenti meccanici, avere il conduttore di protezione a terra, garantire l'inaccessibilità delle parti in tensione, essere dotati di dispositivo diritenuta"
- "Le derivazioni a spina per l'alimentazione di macchine e di apparecchi di potenza superiore ai 1000 W devono essere provviste, a monte della presa, di interruttore, nonché di valvole omnipolari escluso il neutro per permettere l'inserimento ed il disinserimento delle spine a circuito aperto".
- "Nei luoghi nei quali può accedere il pubblico le prese a spina fissa a portata di mano devono avere protezione singola contro le sopracorrenti (3.1.06 – CEI 64.10). Nei luoghi

non accessibili al pubblico, le prese possono essere raggruppate sotto la stessa protezione di sovracorrente in un numero nonsuperiore a 5."

E. Punti di utenza

Per evidenti ragioni di funzionalità e di sicurezza degli impianti elettrici, tutte le apparecchiature situate nei punti di utenza dovranno essere accessibili e comunque libere da ogni ingombro che possa intralciare le operazioni di verifica e di allacciamento da parte di tecnici di fiducia incaricati dalla Fiera di Carrara.

F. Cavi

Gli impianti elettrici di distribuzione dovranno essere realizzati:

- O con cavi isolati in polivinilcloruro del tipo:
  A072V-0F Tabella CEI UNEL 35730
  UR2R/A Tabella CEI UNEL 35739
  RR2R/4 Tabella CEI UNEL 35739
  UR20R/4 Tabella CEI UNEL 35739
  RR20R/4 Tabella CEI UNEL 35743
- O con cavi isolati in gomma del tipo:
  H07RN/F Tabella CEI UNEL 35364
  UG5R/4 Tabella CEI UNEL 35755
  RG5R/4 Tabella CEI UNEL 35755

Laddove il rischio di incendio è più elevato, in particolare sotto le pedane, nelle intercapedini e sulle controsoffittature, le linee elettriche dovranno essere realizzate:

- Con cavi dotati di guaina non propagante l'incendio, a norme CEI 20.22(oppure IEC 332.3 Cat A) del tipo:
  FG50R/4 (per cavi multipolari);
  RG50R/4 (per cavi multipolari);
  N1VV.U (per cavi multipolari);
  NIVV.R (per cavi multipolari);
  FG5R/4 (per cavi unipolari);
  RG5/4 (per cavi unipolari);

e rispondenti alle seguenti normative:

- CEI 20.13 (cavi isolati con gomma etilenpropilenica di qualità G5, con grado di isolamento superiore a 3);
- CEI 20.22 (cavi non propaganti l'incendio);

Tabelle CEI.UNEL 35754.35755 (cavi per energia isolati con polivinilcloruro non propaganti l'incendio, a marchio IMQ).

A richiesta deve essere esibito documento della Ditta produttrice attestante che i cavi siano dei tipi sopra citati o, nel caso di provenienza estera, di tipo avente caratteristiche - elettriche, meccaniche e di non propagazione dell'incendio – equivalenti (vedi sopra). I cavi dovranno avere sezioni proporzionali al carico: comunque quelli usati per l'allacciamento alla rete di utenza dovranno avere

sezioni non inferiori a mmq 2,5. Nella realizzazione dei collegamenti elettrici non sono ammesse in nessun caso eccedenze di cavo ammatassato. E' vietato impiegare i cavi di alimentazione per la sospensione dei corpi illuminanti. Inoltre i cavi devono essere protetti contro le possibilità di danneggiamenti meccanici fino ad una altezza di 2,5 mt dal pavimento.

G. Collegamenti di "messa a terra"

Tutte le parti in tensione dell'impianto (incastellature metalliche), le masse metalliche degli apparecchi utilizzatori e le parti metalliche degli impianti illuminanti debbono essere collegate all'impianto di terra di protezione (presente nel polo della presa della Fiera) mediante conduttore isolato(colore: giallo / verde), e comunque conformemente alle norme CEI vigenti.

H. Comandi e protezioni

I comandi generali e parziali degli impianti elettrici e le relative protezioni devono essere posti e conformati in modo che il pubblico non possa agire su di essi (1.3.06 – CEI 64.10). I portalampade per lampade ad incandescenza debbono essere costruiti in modo che il montaggio e lo smontaggio delle stesse possano effettuarsi senza toccare le parti in tensione.

I. Apparecchi di illuminazione, faretti

Gli apparecchi di illuminazione, in particolare quelli dotati di lampade alogene, devono essere mantenuti ad adeguate distanze dagli oggetti illuminati sequesti ultimi sono combustibili: fino a 100 W, 0,5 mt. – 100/300 W, 1 mt.(11.8.04 – CEI 64.8 VVT). Le lampade alogene dovranno essere protette da schermo di vetro.

L. Protezione contro le sovratensioni ed i sovraccarichi di corrente

Si richiamano le indicazioni citate nelle norme CEI 64-8, concernenti rispettivamente "le misure di protezione contro i contatti diretti ed indiretti" e la "protezione delle condutture contro le sovracorrenti".

M. Insegne luminose

Per le insegne luminose (che comunque non potranno essere in movimento o ad intermittenza) oltre alle norme sopra riportate, si deve:

- Mantenere la tensione di alimentazione non superiore a 220 V;
- Eseguire impianti in rispetto alle norme CEI e con particolare riferimento alla protezione della linea di alimentazione con interruttore differenziale con sensibilità 0,03 A e collegamento a terra dell'insegna, comprese le strutture portanti (se metalliche), ai sensi del D.Lgs 81/08;
- Proteggere le stesse con idonei mezzi (schermi o altro) in maniera da evitare un possibile contatto diretto con parti che potrebbero trovarsi in tensione o che comunque, rompendosi, potrebbero causare danni alle persone.

N. Apparecchi particolari

Le apparecchiature ad alta frequenza o che comunque possono causare disturbi nella rete di utenza dovranno essere opportunamente schermate. Qualora la mancanza o l'insufficienza di queste protezioni dovesse arrecare disturbo alle apparecchiature esposte e conseguentemente alle altre ditte espositrici, IMM Carrara Spa si riserva il diritto di sospendere l'erogazione di energia elettrica e di addebitare alla ditta responsabile del disagio gli oneri che eventualmente ne derivassero. Inoltre si consiglia agli Espositori, che si avvalgono di apparecchiature per le quali sono necessari valori costanti di tensione, l'uso di "stabilizzatori di tensione".

O. Utilizzatori elettrici

Tutti gli utilizzatori elettrici dovranno essere opportunamente rifasati, onde garantire un cos fi non inferiore allo 0,9.

4.20 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

IMM Carrara Spa mette a disposizione l'energia elettrica con le stesse caratteristiche con le quali viene fornita dagli Enti erogatori. Ogni ditta iscritta è un utente potenziale e non può cedere energia elettrica a terzi. Le prese elettriche di servizio potranno essere utilizzate dagli Espositori ed Allestitori solamente nei periodi di allestimento e smobilitazione per lavori che richiedano l'uso di piccoli utensili.

In tali periodi non sono consentiti allacciamenti provvisori degli impianti dei posteggi alla rete d'utenza.

4.30 SERVIZI ELETTRICI

I padiglioni sono dotati dei seguenti servizi:

- Illuminazione dei padiglioni

Le aree espositive coperte hanno un'illuminazione di intensità conforme alle normative in materia di luogo di lavoro e pubblico esercizio.

- Prese di servizio

Le prese di servizio sono quelle prese elettriche messe a disposizione dell'Espositore, dislocate in più punti di ogni padiglione per l'utilizzo dell'energia elettrica durante le operazioni di allestimento e di disallestimento di ogni manifestazione.

- Rete di utenza

I punti di utenza per gli espositori sono costituiti da tante prese CEE interbloccate quanti sono i moduli stand alle quali saranno allacciati gli impianti elettrici dei posteggi, secondo le indicazioni fornite dal personale incaricato da IMM Carrara Spa.

Tali cassette sono situate o su pilastri o su parete o a sospensione a seconda del padiglione.

L'erogazione di energia elettrica avviene mediante presa 3 poli (F+N+T) protetta a monte con interruttore magnetotermico differenziale bipolare da 10 A a 0,03 A (portata massima 3 KW 220V monofase).

Le richieste superiori di potenza verranno valutate e, se concesse, l'installatore dovrà seguire le indicazioni che verranno impartite dall'elettricista incaricato dalla Fiera.

IMM Carrara Spa è espressamente esonerata da ogni responsabilità pereventuali danni che l'espositore dovesse subire per la mancata attivazione del servizio richiesto, così come per la sospensione e/o interruzione dello stesso per cause non imputabili alla IMM Carrara Spa o per cause di forza maggiore.

4.40 ALLACCIAMENTI IMPIANTI ELETTRICI

L'allacciamento degli impianti elettrici avverrà dopo la verifica da parte degli elettricisti incaricati da IMM Carrara Spa della effettiva rispondenza dell'impianto elettrico ai requisiti nel capitolo "Norme tecniche di sicurezzasulla progettazione ed installazione Impiantoelettrico" e previo ritiro delmodulo relativo alla "Dichiarazione di conformità dell'Impianto a regola d'arte"(D.M. 37/08) debitamente compilato e sottoscritto da Professionistaabilitato.
L'espositore, nonostante l'esecuzione della verifica indicata al precedente comma, resta a tutti gli effetti l'unicosoggetto responsabile per i danni che potessero derivare a persone o a cose dai propri impianti, esonerando espressamente IMM Carrara Spa da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Viene garantita l'erogazione dell'energia perle giornate dellaManifestazione più due giorni precedenti e uno successivo.
E' fatto obbligo agli Espositori/Allestitori di disinserire gli impianti elettrici installati nei posteggi al termine delle singole giornate lavorative; agli inadempienti saranno applicate le sanzioni economiche previste.

CAPITOLO 5 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI

5.10IMPIANTI TELEFONICI

IMM Carrara Spa dispone di una centrale telefonica collegata alla reteurbana.
L'apparecchio installato è abilitato alla teleselezione ed alle conversazioniinterurbane. All'inizio della manifestazione un apparecchio telefonicosarà consegnato all'espositore che provvederà a restituirlo all'assistenza Espositori al termine della manifestazione e prima di lasciare il posteggio.
Nel caso di mancata restituzione dell'apparecchio,all'espositore verrà addebitato l'importo stabilito dalla Fiera di Carrara, come riportato nella relativa modulistica allegata alla domanda di partecipazione alla manifestazione.
L'allacciamento alla rete telefonica potrà essere realizzato solamente dai tecnici incaricati da IMM Carrara Spa.

5.20 IMPIANTI SERVIZI DI COMUNICAZIONI VARIE.

Su richiesta dell' Espositore IMM Carrara Spa dispone dei seguenti ulteriori sistemi di comunicazione:

- Connessione internet con cavo ethernet;
- Connessione internet WiFi;

Caratteristiche e modalità sono riportate all'interno della domanda di partecipazione nel modulo "Richiesta servizi di telecomunicazione".

Al termine della manifestazione, la Fiera provvede a fatturare il traffico telefonico effettuato ed i costi di noleggio prestabiliti.
IMM Carrara Spa è espressamente esonerata da ogni responsabilità pereventuali danni che l'espositore dovesse subire per la mancata attivazionedel servizio richiesto, così come per la sospensione e/o interruzione dello stesso per cause non imputabili a IMM Carrara Spa o per cause di forzamaggiore.

CAPITOLO 6ALTRI SERVIZI

Sono a cura e carico dell'Espositore tutte le operazioni connesse con l'introduzione nel quartiere fieristico (lo scarico, il piazzamento del posteggio, lo smontaggio e la spedizione dei macchinari) dei materiali espositivi e di allestimento.
Per le operazioni di scarico, carico, facchinaggio delle merci, noleggio di estintori o di addobbi floreali per singoli stand, le Ditte espositrici, qualora non dispongano sul posto di personale e mezzi propri, potranno eventualmente farne richiesta alle imprese convenzionate con IMM Carrara Spa.

CAPITOLO 7 ASSICURAZIONE – DANNI

E' fatto obbligo all'espositore di assicurare:

a) Lo stand ed i prodotti esposti o comunque esistenti nello stand contro tutti i rischi (a puro titolo esemplificativo e non limitativo: furto, incendio, eventi dolosi in genere, danni da infiltrazioni o caduta d'acqua, eventi naturali in genere, rotture, rovine) con esclusione della possibilità di rivalsa neiconfronti della Fiera;
b) La responsabilità civile dell'espositore per danni provocati a terzi ed ai propri dipendenti, nonché i danni provocati alla Fiera ed ai suoi dipendentie/o addetti.

IMM Carrara Spa non assume alcuna responsabilità per danni causati a persone o cose, da chiunque e comunque provocati; di conseguenza non verranno risarciti eventuali danni derivati, a puro titolo esemplificativo e non limitativo, da furti, incendi, esplosioni, eventi dolosi in genere, eventi naturali in genere, infiltrazioni d'acqua, rotture, rovine e ogni danno a terzi derivante da responsabilità dell'espositore, dei propri addetti o di allestitori da lui
incaricati, sia all'interno che nelle adiacenze del quartiere fieristico.
Anche nel caso di concessione della proroga del montaggio degli allestimentivalgono le condizioni suddette.
Gli espositori sono quindi assicurati contro tutti i rischi connessi con la loro partecipazione alla manifestazione, tramite polizza convezione il cui premio, se non ricompreso nella tassa di iscrizione, dovrà essere pagato unitamente alle tariffe di partecipazione. Le condizioni assicurative si riferiscono alle seguenti coperture:

- Somme assicurate a P.R.A., allrisks incendio/furto, fino a € 26.000,00;
- Responsabilità civile RCT con massimale di € 1.500.000,00;
- Responsabilità civile RCO con massimale di € 500.000,00;

L’espositore è tenuto a comunicare, ove richiesto, alla IMM Carrara Spa gli estremi delle suddette coperture assicurative quando richieste.

7.10 NORME DI SICUREZZA

Si ricorda l’obbligo incondizionato del rispetto delle seguenti norme:

- Verifica della funzionalità ed efficienza delle serrature di sicurezza degliingressi allo stand (sostituire serrature tipopass-partout con tipo yale);
- Verifica della chiusura interna ed esterna delle vetrine;
- Garantire la presenza nello stand di proprio personale per tutta la durata della giornata;
- Limitare la presenza dei preziosi non custoditi all'interno degli armadi blindati e delle casseforti durante l'orario di apertura giornaliera della ManifestazioneFieristica;
- Utilizzare per la custodia dei preziosi all’interno del quartiere esclusivamente casseforti e/o armadi di sicurezza, oppure servirsi del servizio di custodia delle banche e/o spedizionieri; in nessun caso utilizzare armadietti o contenitori privi delle adeguate caratteristiche di sicurezza;
- Disinserire l’impianto elettrico di ogni singolo stand alla fine della giornata espositiva. Agli inadempienti sarà applicata una sanzione secondo gliimporti preventivamente comunicati.

Si evidenzia inoltre che l'espositore è tenuto a rimuovere, al termine dell'orario giornaliero di apertura della Manifestazione Fieristica tutti i preziosi esposti in vetrine e di depositarli all'interno di idonei mezzi di custodia(casseforti e armadi blindati).
L'espositore rimane comunque unico custode della propria postazione, delle relative attrezzature e delle merci esposte e/o da esporre per tutto il periodo di svolgimento della Manifestazione (giornate di allestimento e disallestimento comprese).

CAPITOLO 8 POTERI DI VIGILANZA E FACOLTÀ DI INTERVENTI DELL'ENTE FIERA

IMM Carrara Spa vigila affinché vengano osservate le proprie disposizioni regolamentari e le condizioni generali dei contratti di partecipazione. È fatto obbligo a quanti accendano al Quartiere Fieristico di osservare le disposizioni e le prescrizioni che IMM Carrara Spa impartirà all'entrata e all'interno del padiglione con apposita segnaletica, con appositi avvisi scritti, con comunicati sonori, nonché attraverso il personale di servizio e con qualsiasi altro mezzo, con precisazione che i comunicati radio e le disposizioni dell'espositore che l'inosservanza delle norme o l'infrazione dei divieti può comportare l'immediata chiusura dello stand a mezzo dei funzionari od agenti di IMM Carrara Spa ovvero il ritiro delle tessere di ingresso e dei contrassegni per auto, il tutto senza diritto alcuno dell'espositore a rimborsi di sorta.

CAPITOLO 9 MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

Ogni eventuale disposizione legislativa o regolamentare che dovesse modificare la normativa del presente regolamento si intenderà automaticamente ed immediatamente applicabile ancorché il regolamento non sia stato modificato o variato su tali punti.
Inoltre è facoltà di IMM Carrara Spa adottare in qualsiasi momento i provvedimenti che riterrà più opportuni, e che l'espositore dovrà immediatamente applicare, in tema di prevenzione incendi, igiene del lavoro, prevenzione infortuni e danni, incolumità dei partecipanti e dei visitatori. Questi ultimi procedimenti potranno essere portati a conoscenza degli espositori con qualsiasi mezzo, e prevarranno sulle disposizioni generali in precedenza adottate.